Série CF7000 JET D'ABRASIFS

Un programme de maintenance bien planifié et documenté est essentiel à long terme, pour un fonctionnement fiable de tout respirateur. Une maintenance et un nettoyage en profondeur doivent être effectués régulièrement et selon les besoins. La fréquence sera déterminée en fonction du nombre de fois que le respirateur est utilisé, des niveaux de contaminants auxquels il est exposé et d'autres facteurs tels que les environnements difficiles qui peuvent raccourcir la durée de vie de l'appareil.

INSPECTION

Avant de le ranger, démontez et inspectez tous les composants de votre respirateur pour toute usure ou dommage. Veillez à ce que tous les composants soient entièrement nettoyés et secs.

Remplacez les pièces qui sont endommagées ou manquantes, ou étiquetez votre respirateur pour une réparation. NE RANGEZ PAS LE RESPIRATEUR AVEC DES PIÈCES ENDOMMAGÉES OU MANQUANTES.

Les tuyaux et les coupleurs doivent être inspectés visuellement avant chaque utilisation et rangement. La source d'alimentation en air, peu importe si cela consiste d'une pompe à air ambiant ou d'un compresseur avec un panneau de filtration, doit être entretenue conformément aux manuels d'instructions de fonctionnement et de maintenance de ces unités.

NETTOYAGE DU CAPUCHON ET DE LA CAPE AVEC LA COIFFE

Utilisez une brosse douce sur le masque et sur l'ensemble du casque de sécurité pour dégager toute accumulation de saletés.

Ne pas utiliser de javellisant, ou tout composé contenant du chlore sur la ceinture de cape en polyester, ou sur le capuchon. Ils peuvent être lavés à l'eau tiède avec une solution douce de nettoyage. Rincez à l'eau claire et séchez à l'air dans un endroit propre.

ENSEMBLE DE TUBES RESPIRATOIRES

Nettoyez l'extérieur à l'aide d'une solution de nettoyage doux et un chiffon ou une éponge en faisant attention de ne pas laisser de l'eau s'infiltrer à l'intérieur du tube respiratoire. Rincez l'extérieur du tube respiratoire dans l'eau propre. Ne pas immerger l'ensemble de tubes respiratoires dans de l'eau, une solution de nettoyage ou du désinfectant.

NETTOYAGE DU MASQUE

Nettoyez le masque et les composants à fond dans la solution désinfectante de l'appareil de nettoyage. Un tampon d'essuyage pour le nettoyage peut être utilisé pour nettoyer la partie du masque qui entre en contact avec votre visage.

Ne pas utiliser de produits abrasifs sur les lentilles. Les abrasifs peuvent retirer le revêtement protecteur de la lentille, la rendant sensible aux égratignures et à la dégradation chimique.

Rincez le masque et les composants dans l'eau chaude propre, puis laissez sécher complètement. Ne laissez jamais les filtres entrer en contact avec une solution de nettoyage ou désinfectante, ni de l'eau, car l'humidité peut endommager les filtres.

RANGEMENT

Une bonne condition de rangement se situe entre 50 °F (10 °C) et 100 °F (38 °C). Le masque sur le capuchon pourrait être endommagé ou gravement déformé par une exposition à une chaleur excessive (supérieure à 140 °F {60 °C}), ce qui pourrait compromettre sa fonctionnalité. Tous les composants doivent être séchés à fond avant de les ranger. Si vous rangez le tube de respiration et le boîtier avec de l'eau à l'intérieur, cela peut endommager les composants et favoriser la croissance des champignons.

Ne rangez jamais le masque avec des filtres qui ont été exposés à des contaminants. Ne le rangez pas en plein soleil et gardez-le à l'écart des polluants chimiques ou de la poussière. Si les filtres doivent être réutilisés, scellez-les dans un sac ou un récipient séparé. Lorsque vous jetez des filtres contaminés, des masques ou des composants, conformez-vous aux règlements municipaux, provinciaux et/ou nationaux relatifs à l'élimination des matières dangereuses et/ou d'autres articles contaminés. Consultez votre superviseur et/ou les autorités compétentes.

NORTH® by Honeywell

⚠ AVERTISSEMENT : le défaut d'inspecter et d'entretenir correctement votre système à adduction d'air et/ou de remplacer les composants endommagés, y compris le tube respiratoire et le bloc complet, le couvercle de tête, les coupleurs et les tubes respiratoires, la source d'alimentation en air et tous les autres composants de ce système peuvent causer le mauvais fonctionnement de l'appareil et exposera l'utilisateur à des maladies graves, à des blessures ou à la mort. Respectez attentivement toutes les procédures de nettoyage et d'entretien énoncées dans le manuel d'instructions de fonctionnement et de maintenance du CF7000.

Pour obtenir plus d'informations, contactez le groupe des Services techniques Honeywell au **800-873-5242** - option 2 pour les appareils respiratoires.

NORTHRSP.212FR